

Texte français au verso

## Gebrauchshinweis

### Multi-Stange

Die Multi-Stange besteht aus Edelstahl, zwei ultrastarken Saugnäpfen mit Silikonring und zwei Drehknöpfen aus Kunststoff. Dazu 3 Haken aus Edelstahl zum Einhängen.

#### Anwendung

- Geeignet für **alle glatten Oberflächen**, z. B. Kunstharz, Metall, glasierte Plättli, Glas.
- Für eine Gewichtsbelastung bis max. 1 kg Gewicht.

#### Anbringen der Multi-Stange

1. Oberfläche vor dem Anbringen der Saugnäpfe gut reinigen und trocknen, damit sie sauber und fettfrei ist.
2. Schutzfolie von den Saugnäpfen entfernen.
3. Saugnäpfe leicht anfeuchten.
4. Multi-Stange waagrecht halten, Saugnäpfe fest auf die gereinigte Oberfläche drücken.
5. Drehknöpfe im Uhrzeigersinn anziehen.

#### Entfernen der Multi-Stange

1. Drehknöpfe im Gegenuhrzeigersinn lösen.
2. Langsam die Saugnäpfe von der Oberfläche lösen.
3. Multi-Stange entfernen.

#### Wichtig

- **Zur Sicherheit die Drehknöpfe alle paar Wochen nochmals fest anziehen.**

#### Anwendung

- Multi-Stange mit feuchtem Lappen reinigen.
- Saugnäpfe: Saugnäpfe abschrauben und unter fließendem Wasser mit Seife reinigen und trocknen lassen.

Deutscher Text auf der Rückseite

## Mode d'emploi

# Barre «Multi»

L'ensemble «Multi» comprend une barre en inox, deux ventouses extra fortes cerclées de silicone, deux boutons de réglage en matière synthétique et trois crochets en inox à suspendre.

### Utilisation

- Convient à **toutes les surfaces lisses**, p. ex. résine synthétique, métal, carreaux vernissés, verre.
- Les ventouses supportent une charge maximale de 1 kg.

### Fixation de la barre «Multi»

1. Avant la mise en place des ventouses, bien nettoyer la surface du support et la sécher, afin qu'elle soit nette et non grasse.
2. Retirer la pellicule de protection recouvrant les ventouses.
3. Humidifier légèrement les ventouses.
4. Tenir la barre à l'horizontale. Appuyer fermement les ventouses contre la surface nettoyée.
5. Tourner les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Démontage de la barre «Multi»

1. Tourner les boutons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Détacher doucement les ventouses du support.
3. Retirer la barre.

### Important

- **Par mesure de sécurité, resserrer les boutons à intervalle régulier de quelques semaines.**

### Entretien

- Il suffit de passer un linge humide sur la barre.
- Ventouses: démonter les ventouses et les laver sous l'eau courante avec quelques gouttes de savon liquide. Laisser sécher.