

Texte français au verso

Gebrauchshinweis Spritzschutzdeckel CLEAN AIR

- Der Spritzschutzdeckel ist aus Kunststoff, hitzebeständig bis 220 °C mit austauschbarem Aktivkohle-Filter. Farbe Schwarz.
- Der Spritzschutz passt auf alle Pfannengrößen von 24 bis 28 cm ø.
- Der Aktivkohle-Filter ist als **Ersatz-Filter** (Art. Nr. 26556) erhältlich bei Betty Bossi, Tel. 044 209 18 18.

Aktivkohle-Filter

- **Achtung:** der Aktivkohle-Filter ist zerbrechlich, nicht fallen lassen.
- Durch das grosse Porenvolumen des Aktivkohle-Filters und der speziellen Gitterstruktur werden Geruchsmoleküle besonders gut gebunden.
- Durch das Filter-System kann Feuchtigkeit dosiert entweichen und das Bratgut wird knusprig.
- Der Aktivkohle-Filter wird nach jedem Bratvorgang aus dem Deckel herausgenommen und gereinigt, siehe Bilder unten.
- Für die optimale Wirkung sollte der Aktivkohle-Filter nach ca. 30 Bratvorgängen regeneriert werden.
- **Regenerieren:** Aktivkohle-Filter im Backofen 20 Min. bei 200 °C regenerieren. Danach ist der Aktivkohle-Filter wieder einsatzbereit.
- Je nach Bratgut und Menge des Bratgutes sollte der Aktivkohle-Filter nach 2 Regenerierungen, (entspricht ca. 80 Bratvorgängen) ersetzt werden. Das ist dann der Fall, wenn die Gerüche beim Braten nicht mehr aufgenommen werden und der Filter gesättigt ist.

Reinigung

- Alle Teile des Deckels können in der Spülmaschine gereinigt werden.



- Zum Auseinandernehmen Griff der Halterung bis zur Markierung drehen und weg heben.
- Den Aktivkohle-Filter **nicht im Besteckkorb** der Spülmaschine reinigen, sondern separat auf das Gitter legen. Nach der Reinigung **gut trocknen** lassen.
- Zum Zusammensetzen Aktivkohle-Filter im Deckel einlegen, Halterung bei Markierung auflegen, zudrehen.
- Aktivkohle-Filter herausnehmen.

Deutscher Text auf der Rückseite

Notice

Couvercle anti-éclaboussures CLEAN AIR

- Le couvercle CLEAN AIR est en matière synthétique thermorésistante jusqu'à 220 °C. Son filtre de charbon actif est échangeable. Couleur: noir.
- Le couvercle est conçu pour aller sur toutes les casseroles de 24 à 28 cm de ø.
- Le filtre de charbon actif est également en vente seul, comme article de rechange (no de commande 26556) auprès de Betty Bossi, tél. 044 209 18 18.

Filtre de charbon actif

- **Attention:** Le filtre de charbon actif est fragile. Veillez à ne pas le laisser tomber!
- Grâce à ses innombrables pores, ce charbon actif et sa structure spéciale permettent de lier particulièrement bien les molécules malodorantes.
- Le système permet à l'humidité de s'échapper progressivement, garantissant un croustillant parfait.
- Le filtre de charbon actif sera ôté du couvercle après chaque utilisation pour être nettoyé (voir illustrations ci-dessous).
- Pour assurer son efficacité optimale, le filtre de charbon actif doit être régénéré après environ 30 utilisations.
- **Régénération:** Placer le filtre de charbon actif pendant 20 minutes au four chauffé à 200 °C. Le filtre sera alors de nouveau utilisable.
- Selon la nature et la quantité des aliments préparés, le filtre de charbon actif devra être remplacé après deux régénérations (soit environ 80 utilisations). Signe: les odeurs de cuisson ne sont plus absorbées; le filtre est saturé.

Nettoyage

- Toutes les pièces du couvercle passent au lave-vaisselle.



- Pour le démontage, tourner le protège-filtre jusqu'à la marque prévue à cet effet et le retirer.
- **Ne pas mettre** le filtre de charbon actif **dans le panier à couverts** du lave-vaisselle, mais le poser sur la grille. Après le lavage, laisser **entièrement sécher**.
- Pour le remontage, réinstaller le filtre de charbon actif dans le couvercle. Replacer le protège-filtre en respectant la marque. Fermer en tournant.