

Texte français au verso

Gebrauchshinweis

Wein- und Champagner-Verschluss

Der Wein- und Champagner-Verschluss besteht aus Kunststoff.

Farben: schwarz und silber.

Verschlusszapfen hellgrau.

Vor erstem Gebrauch

- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung

- Geeignet für handelsübliche Wein- und Champagnerflaschen.
- Zum luftdichten Verschliessen von geöffneten Wein- und Champagnerflaschen.

Anbringen des Verschlusses

1. Verschluss in den Flaschenhals setzen.
2. Unteren Teil des Verschlusses mit einer Hand festhalten. Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Verschluss soll fest im Flaschenhals sitzen.

Entfernen des Verschlusses

1. Unteren Teil des Verschlusses mit einer Hand festhalten. Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn lösen.
2. Verschluss aus dem Flaschenhals ziehen.

Reinigung

Nicht spülmaschinengeeignet.

Deutscher Text auf der Rückseite

Mode d'emploi

Bouchon à champagne ou à vin

Le bouchon à champagne ou à vin est en matière synthétique.

Couleurs: noir et gris métallisé.

Obturbateur: gris clair.

Avant la première utilisation

- Laver à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.

Utilisation

- Convient pour les bouteilles courantes de vin et de champagne.
- Pour refermer hermétiquement les bouteilles de vin et de champagne.

Fixer le bouchon

1. Introduire l'obturbateur dans le goulot.
2. Tenir la partie inférieure du bouchon d'une main. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt. L'obturbateur doit être solidement fixé au goulot.

Démonter le bouchon

1. Tenir la partie inférieure du bouchon d'une main.
Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Retirer l'obturbateur du goulot de la bouteille.

Entretien

Ne va pas au lave-vaisselle.