

Texte français au verso

Gebrauchshinweis

Gratin- und Bräterform «Edelstahl»

Gratinform aus Edelstahl mit hochwertiger Antihftbeschichtung aus Keramik. Farbe: aussen Edelstahl gebürstet, innen dunkelbraun. Inhalt 2.5 Liter. Sie ist für den Backofen sowie für alle Herdarten geeignet **inklusive Induktion**. Hitzebeständig bis 240 °C.

Vor dem Gebrauch

Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung

Die Gratin- und Bräterform «Edelstahl» lässt sich wie folgt einsetzen:
Einzelform: zum Anbraten auf dem Herd oder zum Braten und Gratinieren im Backofen.

Zer-Set: als Bräter im Backofen, mit Bratschale und Deckel.

Achtung

- Die Gratin- und Bräterform nie leer erhitzen.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände aus Metall (Messer, Gabel) verwenden; diese zerstören die Antihftbeschichtung.
- Die Griffe der Form werden heiss!

Reinigung

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel, Stahlwatte oder -knäuel verwenden, da sonst die Antihftbeschichtung zerkratzt wird.

Deutscher Text auf der Rückseite

Mode d'emploi Plat à gratin «Inox»

Plat à gratin en acier inoxydable au revêtement antiadhésif en céramique de qualité supérieure. Couleurs: extérieur inox brossé, intérieur brun foncé. Contenance: 2,5 litres. Convient pour la cuisson au four et sur la cuisinière (tous feux, **induction comprise**). Thermostable jusqu'à 240 °C.

Avant la première utilisation

Laver à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.

Utilisation

Le plat à gratin «Inox» est multifonctions.

En simple: pour sauter et dorer sur la plaque – pour rôtir et gratiner au four.

En double: pour mijoter au four – en braisière, soit cocotte avec couvercle.

Attention

- Ne jamais chauffer le plat à gratin vide.
- Ne pas travailler dans le plat à gratin avec des ustensiles métalliques coupants ou pointus (couteau, fourchette). Ils risquent de détériorer le revêtement antiadhésif.
- Les poignées chauffent!

Entretien

- Ne passe **pas** au lave-vaisselle.
- Lavage à la main: eau chaude et quelques gouttes de liquide vaisselle.
- Produits abrasifs, laine d'acier et grattoirs métalliques sont à proscrire. Ils rayent le revêtement antiadhésif.