

*Texte français au verso*

## Hinweiszettel

# Grillplatte «New Generation»

### Vor dem ersten Gebrauch

Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

### Anwendung

Vor jedem Gebrauch mit wenig Öl bepinseln.

### Achtung

- Nie ohne Grillgut erhitzen.
- Nie direkt auf die Flammen oder in die Glut legen.
- Die Platte mit dem Grillgut mindestens 10 cm über der Glut platzieren.
- Die Platte wird während dem Grillen heiss, deshalb nur mit Ofenhandschuhen anfassen.
- Die Oberfläche ist **nicht** schnittfest.

### Reinigung

- **Nicht** spülmaschinengeeignet.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden.

*Deutscher Text auf der Rückseite*

## Notice

# Plaque-barbecue «New»

### Avant la première utilisation

Laver à l'eau chaude additionnée de détergent.

### Utilisation

Huiler au pinceau avant chaque utilisation.

### Attention

- Ne jamais chauffer à vide.
- Ne jamais poser directement sur la flamme ou la braise.
- Prévoir un écart d'au moins 10 cm entre la braise et la plaque garnie d'aliments.
- La plaque chauffe en cours de cuisson, il convient de la saisir avec des gants isolants.
- Le fond **ne convient pas** pour la coupe.

### Entretien

- **Ne passe pas** au lave-vaisselle.
- N'utiliser ni produit abrasif ni laine d'acier.