

*Texte français au verso*

## Hinweiszettel

### Teigrädli «3 in 1»

Das Teigrädli ist aus Kunststoff, Griff Petrolblau, Halterung und Schraube Leuchtgelb, die drei Schneiderädli sind transparent. Sie haben verschiedene Schneidekanten: eine glatte Schneidekante, eine Verschluss- und Schneidekante (mit Einbuchtungen) und eine Zickzack-Kante.

#### Anwendung

- In der leuchtgelben Halterung sind zwei Rädli kompakt versorgt. Das dritte Rädli ist mit einer Schraube am petrolblauen Griff montiert.
- Zum Auswechseln des Rädli Schraube lösen, Rädli herausnehmen, gewünschtes Rädli einsetzen und mit der Schraube wieder fixieren.

#### Kulinarische Tipps

- Die glatte Schneidekante und die Zickzack-Kante eignen sich für das Schneiden von Blätter-, Kuchen-, Pizza- und Pastateig.
- Die Verschluss- und Schneidekante eignet sich für das gleichzeitige Schneiden und Verschiessen von Ravioli, Kröpfli usw. Dabei den Teigrand vor dem Schneiden und Verschiessen mit etwas Wasser bestreichen.

#### Reinigung

- Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.

*Deutscher Text auf der Rückseite*

## Notice

### Roue à pâte «3 en 1»

La roue est en matière synthétique. Son manche est bleu pétrole; le support et la vis sont jaune fluo; les trois roues à découper sont transparentes. Ces dernières présentent chacune un autre profil de découpage: lisse, en zigzag et découpant/scellant (avec renforcements).

#### Utilisation

- Le support jaune permet de ranger proprement deux roues. La troisième roue est fixée, au moyen de la vis, sur le manche bleu pétrole.
- Pour changer la roue, desserrer la vis, ôter la roue en place et la remplacer par celle souhaitée. Resserrer la vis.

#### Conseils culinaires

- Les profils de découpage lisse et en zigzag conviennent pour la pâte feuilletée ainsi que les pâtes à gâteau, à pizza et à nouilles.
- Le profil découpant/scellant est conçu pour découper et sceller en une seule opération les raviolis, chaussons, etc. Humecter avec un peu d'eau les bords de la pâte avant de la découper/sceller.

#### Nettoyage

- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle.