

## Mode d'emploi

### **Bol en inox multi-usage**

**Matière:** inox et matière synthétique

**Couleur:** chrome, semi-transparent, noir

**Thermorésistance du bol:** de -25 à 230°C

**Thermorésistance du couvercle:** de -25 à 40°C

**Dimensions (H×Ø):** 10.5 x 20.5 cm



**N° d'article:**

24929

---

#### **Avant la première utilisation:**

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

#### **Utilisation:**

- Le bol en inox multi-usage est polyvalent: éplucher, mélanger, fouetter, fondre du beurre et même chauffer au bain-marie.
- Le bol est thermorésistant; il peut donc être utilisé sur une plaque de cuisson.

#### **Mise en garde:**

- Le couvercle ne résiste pas à la chaleur.
- Ne pas mettre le bol au micro-ondes.

#### **Nettoyage:**

- Lave-vaisselle autorisé.
- Lavage à la main: eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle non agressif.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien trop puissants. Ils risqueraient de rayer les surfaces.

---

#### **Trucs & Astuces:**

- Grâce à son couvercle, le bol en inox multi-usage est idéal pour conserver des pâtes et d'autres préparations culinaires.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur [www.bettybossi.ch](http://www.bettybossi.ch) ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 24929\_f11\_150901