

Mode d'emploi

Stick fines herbes «frosty»

Matière: synthétique

Couleur: vert et blanc

Thermorésistance: 75°C

Dimensions (L x Ø): 11,5 x 6 cm

N° d'article:

25010 (en duo)



Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle non agressif.

Utilisation:

1. Visser le fond (A) sur le récipient (B) jusqu'à l'arrêt.
2. Equeuter, laver et éponger les fines herbes (env. 30 g); les mettre dans le récipient (B).
3. Tourner la grosse vis blanche (C) dans le sens de la flèche et l'avancer à l'intérieur du récipient (B) jusqu'à ce que les fines herbes soient bien tassées.
4. Etiqueter le stick fines herbes «frosty».
5. Le placer pour au moins 5 heures dans le congélateur/compartiment de congélation du réfrigérateur.
6. Dévisser le fond (A) et le séparer du récipient (B).
7. Tourner la vis (C) dans le sens de la flèche (au max. 2 cm) et faire avancer les fines herbes congelées.
8. Passer le bloc de fines herbes sur une fine râpe; râper directement les fines herbes dans la salade, sauce, soupes, etc.
9. Après emploi, replacer immédiatement le stick avec le reste des fines herbes au congélateur.



Mise en garde:

- Veiller à ne pas râper la matière synthétique de l'appareil (bords) sur vos préparations culinaires! .

Nettoyage:

- Toutes les pièces passent au lave-vaisselle.
- Après le lavage, laisser entièrement sécher toutes les pièces.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 25010_f11_150311