

Anwendung

1. Gerät bei geschlossenem Deckel vorheizen, bis die Kontrolllampe grün aufleuchtet, Deckel öffnen.
2. Je $\frac{1}{4}$ der Teigmasse mittig in jede Vertiefung der Backplatte geben (Bild 1), Deckel schliessen, ca. 3 Min. backen. Deckel öffnen, ca. $\frac{1}{2}$ Min. abkühlen lassen, Waffel-Körbli herausnehmen (Bild 2), auf einem Gitter auskühlen lassen.

Für ausführliche Informationen zum Gebrauch des Waffeleisens «Körbli» die beigelegte Gebrauchsanleitung beachten.

Tipps und Tricks

- Gelegentliches Einfetten der Backplatte erleichtert das Lösen der Körbli.
- Überstehende Teigländer direkt nach dem Backen mit einer Schere wegschneiden.
- Fettrinne nach jedem Backgang mit Haushaltspapier säubern.

Waffeleisen «Körbli» (Art.-Nr. 25398). Nicht spülmaschinengeeignet. Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen. Reinigen mit einem feuchten Lappen und mildem Spülmittel. Keine Scheuermittel, starken Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden.



Mode d'emploi

1. Préchauffer l'appareil avec le couvercle fermé jusqu'à ce que le voyant vert s'allume, ouvrir le couvercle.
2. Verser $\frac{1}{4}$ de la pâte dans chaque cavité de la plaque de cuisson (photo 1), refermer le couvercle, faire cuire env. 3 minutes. Ouvrir le couvercle, laisser tiédir env. $\frac{1}{2}$ min, retirer les corbeilles (photo 2), laisser refroidir sur une grille.

Veillez consulter le mode d'emploi livré avec le fer à gaufres «Corbeilles» pour des informations détaillées sur son utilisation.

Trucs et astuces

- Graisser de temps en temps la plaque de cuisson. Les corbeilles se détacheront ainsi plus facilement.
- Découper aux ciseaux les bords de pâte qui dépassent juste après la cuisson.
- Nettoyer le pourtour des cavités de la plaque avec du papier absorbant après chaque cuisson.

Fer à gaufres «Corbeilles» (n° d'art. 25398). Lave-vaisselle interdit. Débrancher l'appareil après chaque utilisation et avant chaque nettoyage. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utiliser ni détergent puissant, ni poudre à récurer, ni ouate d'acier.

